











Kurzbedienung Motorola Scriptor LX2



Pagerbedienung:

Rote Funktionstaste + Auswahl aus Menü drücken, mit Funktionstaste bestätigen !!

	Automatisch Ein / Ausschalten		Pager ausschalten
	Alarmton einstellen		Meldung sichern
	Pagerzeit stellen		Meldung löschen
	Alarmzeit einstellen		Alle Meldungen löschen
	Umschaltung akkustischer / stiller Alarm		